

## ACCESSOIRES TECHNIQUES

### POUR VÉHICULES UTILITAIRES, CAMPING-CARS, 4X4, POIDS LOURDS

AMI Réseau distribue des **renforts de suspension pneumatiques**, des **ressorts renforcés**, des **vérins hydrauliques de mise à niveau** auprès des professionnels de la mécanique, des concessionnaires de camping-cars ou de 4x4, des garages Poids Lourds et Utilitaires, carrossiers industriels.

Les particuliers qui nous contactent directement sont dirigés vers des installateurs de notre Réseau. En tant que professionnel ou particulier, en quelques clics, vous


trouvez sur notre site internet toutes les informations dont vous avez besoin pour découvrir nos systèmes. Pour une demande de devis personnalisé, vous pouvez utiliser le questionnaire de notre site internet sur notre Page CONTACT.

Nous n'avons pas de site de vente en ligne, mais pour commander rapidement, vous pouvez utiliser le bon de commande à télécharger sur le bandeau inférieur de chaque page de notre site internet.

#### SUSPENSIONS PNEUMATIQUES



#### RESSORTS RENFORCÉS AVANT ET ARRIÈRE



#### SYSTÈMES HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES



**CAR SUPPORT**  
STABILISING LOAD SPRINGS



## Quelques conseils généraux pour le choix de la pression d'air :

- ◆ **Pour rouler, vous devez choisir une pression d'air convenable en fonction de la charge.**
- ◆ Pour les véhicules à lames de ressort, étant donné que les coussins DUNLOP ont un grand volume d'air (coussins à Deux ou à Trois étages), il n'est pas nécessaire de trop gonfler lorsque vous roulez. Entre 1,5 et 2,5 bars, le confort sera au maximum.
- ◆ Pour les véhicules à châssis AL-KO, il faut différencier les kits anciens modèles des nouveaux kits derniers nés. Dans tous les cas, pour les kits sur châssis AL-KO, il est vivement conseillé d'installer en complément le kit compresseur afin que la garantie DUNLOP puisse s'appliquer.  
Pour les kits **L AL94 STA** ou **LOW, L AL 02** qui utilisent les coussins Réf. SZ5520, la pression peut se situer entre 5 et 6,5 bars lorsque vous roulez.  
Pour les kits de la dernière génération **L AL 07 HD, L AL 07 B** et **L AL 07 C**, les coussins ont un plus grand diamètre. La pression d'air conseillée se situe entre 2 et 4 bars lorsque vous roulez selon la charge dans le véhicule. Là aussi, il faut trouver la bonne hauteur de conduite qui convient.
- ◆ Pour faire les réglages lors du montage de votre kit de suspension, assurez-vous que le véhicule est chargé au poids auquel vous vous apprêtez à rouler le plus souvent (réservoirs d'eau remplis, carburant, gaz, nourriture, effets personnels,...).
- ◆ Mettez-vous en stationnement sur un emplacement normalement plat.
- ◆ Vérifiez d'abord la pression de vos pneus.
- ◆ Gonflez les coussins d'air jusqu'à ce que le véhicule soit environ 3 cm plus haut à l'arrière qu'à l'avant (la mesure doit se faire entre le châssis et le sol à l'emplacement des essieux avant et arrière, juste derrière les roues avant et derrière les roues arrière). ***Ou bien, une autre façon plus simple de vérifier si votre véhicule est à la bonne hauteur de conduite. Sur votre carrosserie (côtés latéraux gauche et droite), au-dessus des passages de roue, vous avez une ligne horizontale bien visible. Juste derrière les roues avant, mesurez la distance entre cette ligne horizontale et le sol sur une surface bien plane. Derrière les roues arrière, mesurez la distance entre cette ligne horizontale et le sol. Vous devez obtenir + 6 cm plus haut à l'arrière qu'à l'avant.***
- ◆ Vérifiez que le côté Arrière droit et le côté Arrière gauche sont à la même hauteur. Idem pour l'Avant.
- ◆ C'est tout à fait possible d'avoir une pression d'air différente d'un côté par rapport à l'autre. Il est bien entendu conseillé de répartir de façon équilibrée la charge à l'intérieur du véhicule.
- ◆ Par exemple, vous pouvez avoir à gauche 2.5 bars et 2 bars à droite.
- ◆ **Évitez de dépasser un écart de 0.5 bar à 1 bar entre le côté droit et le côté gauche lorsque vous roulez.**
- ◆ A l'arrêt, vous pouvez utiliser les coussins d'air pour mettre votre véhicule à l'horizontale. Utilisez un niveau à bulle posé sur le sol du véhicule ou sur le coin cuisine. Vous pouvez gonfler ou dégonfler les coussins en respectant les limites mécaniques du véhicule.
- ◆ Lorsque vous reprenez la route, pensez à régler de nouveau la pression comme dans cet exemple à 2.5 bars à gauche et 2 bars à droite si c'est ce que vous souhaitez et si cela vous convient.



Lisez attentivement ou écoutez notre vidéo « **Procédure de commande** ».

Nous n'avons pas de site de vente en ligne.

Pour commander, vous devez nous communiquer les références exactes qui correspondent à votre véhicule. Pour cela, commencez par lire de A à Z les textes insérés dans nos devis envoyés par mail et les notices de montage à télécharger.

Vous trouvez en annexe à chaque devis personnalisé un document **PDF** | détaillant sous forme de tableau toutes les options disponibles pour chaque système et les tarifs.

#### ⇒ **Options de gonflage pour les systèmes pneumatiques :**

- | De 4 à 12 options disponibles selon les marques de suspensions proposées par AMI Réseau |
- | Entretoises de réhausse si nécessaires pour les châssis AL-KO | ...

#### ⇒ **Pour les ressorts Avant :**

Pièces complémentaires telles que :

- | Roulements pilotes |
- | Butées de choc |
- | Entretoises élargisseurs si nécessaires |
- | Amortisseurs KONI FSD | ...

#### ⇒ **Pour les ressorts Arrière :**

- | Butées de choc si elles sont endommagées |
- | Amortisseurs KONI FSD | ...

#### ⇒ **Pour les systèmes de mise à niveau AMPLO :**

- | Mesures précises à faire sous le châssis |
- | Photos à prendre sous le châssis aux emplacements prévus pour les vérins | ...



### Pour commander, vous pouvez :

- ⇒ Tout simplement nous téléphoner |
- ⇒ Ou bien | remplir le bon de commande à détacher au milieu de cette brochure |
- ⇒ Ou bien | nous confirmer par mail ou par courrier :
  - Adresse de livraison
  - Adresse de facturation si elle est différente
  - Numéro de téléphone.

### Modes de paiement :

- ⇒ Carte bancaire par lien sécurisé **SOGENACTIF** envoyé par e-mail |
- ⇒ Carte bancaire par téléphone |
- ⇒ Chèque par courrier |
- ⇒ Virement bancaire (voir RIB ci-dessous) |

SOCIETE GENERALE Paris Bastille			
RELEVÉ D'IDENTITE BANCAIRE			
TITULAIRE DU COMPTE			
SAS A.M.I RESEAU			
34 RUE DE PICPUS Bât B2 75012 PARIS			
DOMICILIATION : PARIS BASTILLE (03150)			
Banque	Guichet	N° de compte	Clé RIB
30003	03150	00020681918	40
Identification Internationale (IBAN)			
IBAN FR76 3000 3031 5000 0206 8191 840			
Identification internationale de la Banque (BIC)			
SOGEFRPP			

### COUSSINS



LES COUSSINS DUNLOP SONT À 2 OU 3 ÉTAGES



Ø7,1"=Ø18CM

IMPÉRATIVEMENT : 2 CIRCUITS D'AIR SÉPARÉS DROITE ET GAUCHE

*Effets : • Anti-roulis garanti • Meilleur équilibre du véhicule • Meilleur confort de conduite • Meilleure résistance au vent latéral • Amélioration de la sécurité • Amélioration du freinage • Economie de carburant.*

Grâce au réglage manuel de la pression, lorsque vous stationnez, vous pouvez vous « caler » mieux à l'horizontale. De façon notoire, et en fonction du porte-à-faux, votre véhicule descend ou se soulève à l'arrière gauche, à l'arrière droit, ou des 2 côtés à la fois.

### KIT COMPRESSEUR OPTION.2



### KIT COMPRESSEUR OPTION.3



PANNEAU RECTANGULAIRE  
FORMAT 18,5 X 6,5 CM

NOUVEAU PANNEAU  
OPTION.3.X250

### OPTION.VALVES



### OPTION.MANO.



### PANNEAUX DE COMMANDE



X250



OPTION.2

X244



FORD TRANSIT 2006



FORD TRANSIT 2014



DIN.1. AUTORADIO



CRAFTER TRACTION  
MAN TGE



IVECO  
2014


### EXEMPLE DE KIT POUR CHÂSSIS AL KO





Dans le cas d'une suspension pneumatique **DUNLOP**, voici les différents types de kits :

- Kit coussins à 2 ou 3 étages Ø 18 cm pour les châssis à lames de ressort |
- Coussins lisses pour les châssis AL-KO |
- Une option de gonflage ... |



⇒ **OPTION.VALVES** | qui contient les deux valves de gonflage/dégonflage avec un petit support de fixation | afin qu'elles soient placées l'une à côté de l'autre à l'endroit de votre choix (à l'arrière du véhicule dans un coffre ou soute, en bas du siège conducteur ou près d'un marchepied, ou bien à l'extérieur près de la plaque d'immatriculation, dans l'encadrement d'une roue) + les tuyaux Rilsan (5 mètres de couleur bleue, 5 mètres de couleur noire Diamètre 5\*3) souples et faciles à placer sous le châssis. | A utiliser avec un compresseur portable ou une station de gonflage comme pour les pneus :




⇒ **OPTION.MANO** | qui contient les deux valves de gonflage/dégonflage | deux manomètres + les tuyaux Rilsan (10 mètres de couleur bleue, 10 mètres de couleur noire Diamètre 5\*3). | A utiliser avec un compresseur portable ou une station de gonflage comme pour les pneus. | Cette option permet la surveillance visuelle de la pression d'air :



⇒ **OPTION.1** | qui contient ... un panneau de contrôle rectangulaire **Standard** = Longueur : 14 cm Largeur 6,5 cm | sur lequel sont montés les deux manomètres et les deux valves de gonflage/dégonflage + les tuyaux Rilsan (10 mètres de couleur bleue, 10 mètres de couleur noire Diamètre 5\*3). | A utiliser avec un compresseur portable ou ou une station de gonflage comme pour les pneus. | Cette option permet la surveillance visuelle de la pression d'air :





⇒ **OPTION.1 | Panneau de contrôle spécial TABLEAU DE BORD.** Même principe que l'Option.1 Standard | mais ici le panneau s'adapte parfaitement selon le type de véhicule.



Parfois se trouve ici une prise pour clé USB



Cinq types de tableaux de bord pour les nouveaux SPRINTER 2018



Suite des nouveaux tableaux de bord SPINTER 2018



### Version 2



### Version 4




### Version 5


Pas de panneaux spéciaux tableaux de bord.  
Voir si DIN.1 possible en cas d'emplacement  
Auto-Radio disponible  
Ou au-dessus du pare-soleil.



Ø 18 cm | Hauteur 13.5 cm  
Y compris les 2 disques  
métalliques



Ø 18 cm | Hauteur 18.5 cm  
Y compris les 2 disques métalliques



⇒ **OPTION.2** | qui contient un compresseur Haute résistance avec deux sorties d'air | un panneau de commande : Longueur 14 cm x largeur



6,5 cm | sur lequel sont montés deux manomètres | un interrupteur ON/OFF | deux valves de dégonflage à actionner en enfonçant le petit bouchon poussoir en laiton pour dégonfler manuellement côté gauche ou côté droit séparément + les tuyaux Rilsan (10 mètres de couleur bleue, 10 mètres de couleur noire Diamètre 5\*3). | Cette option permet d'être autonome au niveau du gonflage des coussins sans avoir besoin d'utiliser une source d'air extérieure telle que Station de gonflage comme pour vos pneus | ou un compresseur portable.



Option 2 Panneau Standard 14 x 6,5 cm



Option 2 Panneau DIN.1. Auto-Radio  
18,8 cm x 6 cm



⇒ **OPTION.2** | Panneau de commande spécial **TABLEAU DE BORD**.



Option 2 X250 Fiat DUCATO + Citroën  
JUMPER + Peugeot BOXER

À partir de 2006





Option 2 **X244 Fiat DUCATO + Citroën JUMPER + Peugeot BOXER | 2002-2006**



Option 2 **DIN 1**



Option 2 **Master X62 + Movano + NV400**



Option 2 **IVECO 2014**



Option 2 **MAN TGE + CRAFTER 2017**



Option 2 **Ford 2006-2014**



Option 2 **Ford 2014-2018**





Option 2 Ford 2019



Option 2 SPRINTER 2018 (A)



Option 2 SPRINTER 2018 (B)



**Option 2**  
**Exemple de montage**  
**au-dessus du pare-soleil**

⇒ **OPTION.3.** qui contient un compresseur Haute résistance | avec une sortie d'air | un pressostat | une réserve d'air de 1,9 litres | un panneau de commande Longueur : 18.5 cm, Largeur 6,5 cm, Profondeur à l'arrière du panneau 9.5 cm | sur lequel sont montés deux manomètres | quatre boutons de commande UP et DOWN pour gonfler et dégonfler séparément Côté gauche et Côté droit + les tuyaux Rilsan (10 mètres Tuyau Bleu, 10 mètres Tuyau Noir, 10 mètres tuyau Vert Ø 5x3 mm.



Option 3 Panneau standard  
18,5 cm x 6,5 cm



Option 3  
Panneau DIN.1 Auto-Radio  
18,8 cm x 6 cm



Option 3 X250 pour Fiat DUCATO X250 Citroën JUMPER  
Peugeot BOXER À partir de 2006



Option 3 FORD 2019



Option 3 SPRINTER 2018 (A)



Option 3 SPRINTER 2018 (B)



- Gamme complète de Ressorts renforcés pour soulager l'avant
- Gamme complète de Ressorts auxiliaires et / ou Ressorts de remplacement pour soulager l'arrière

**RESSORTS AVANT RENFORCÉS**



FIAT DUCATO X250 / X290  
RESSORT AVANT RENFORCÉ  
+ AMORTISSEUR AVANT  
KONI - FSD



RENAULT MASTER



MERCEDES SPRINTER

**RESSORTS ARRIÈRE RENFORCÉS**



X250/X290  
RESSORTS ET  
AMORTISSEURS  
KONI SC61N01F



VOLKSWAGEN T5-T6



VITO +  
MERCEDES AL KO



**RESSORTS  
PERMANENTS**



**RESSORTS  
PROGRESSIFS**



**RESSORTS ARRIÈRE RENFORCÉS  
POUR CHÂSSIS AL KO**



**SOLUTIONS POUR TOUS TYPES DE VÉHICULES**

Exemples... Equipés GPL, Ateliers ambulants, Tracteur remorque, caravane, Voitures particulières souvent chargées.



## Pour commander les ressorts Avant renforcés CARSUPPORT

Avec ou sans les amortisseurs **KONI FSD**



Pour choisir le bon kit pour votre véhicule parmi les différentes références disponibles | il est impératif de peser l'avant de votre véhicule | séparément droite et gauche. | Généralement, les ressorts renforcés Avant remplacent les ressorts d'origine. | Parfois, ils sont un complément aux amortisseurs Avant.

***Vous conduirez votre véhicule comme une voiture ! Certes, l'expression Ressorts Avant renforcés ne convient pas vraiment. Les ressorts Avant ne durcissent pas la conduite. Ils l'assouplissent et le confort est impeccable. L'avant du véhicule est remonté de 5 à 6 cm.***

La pesée doit être faite, si possible, sans conducteur ni aucune autre personne à l'intérieur du véhicule | avec l'équipement habituel qui est transporté | un réservoir d'eau propre à moitié rempli | un réservoir de carburant plein.

Si votre pesée n'est pas réalisée dans ces conditions : Donnez-nous les conditions précises de la pesée | **CARSUPPORT** choisira la référence adaptée.

Un véhicule qui penche à vue d'œil peut facilement être corrigé par l'installation d'un kit mixte. Par contre | un véhicule qui est vraiment très, très, très lourd de l'avant peut présenter jusqu'à 100 kg de différence de poids d'un côté par rapport à l'autre sans que rien ne soit visible de l'extérieur sur un sol bien plat. | Ceci tout simplement parce que la suspension avant est complètement écrasée et que le véhicule repose à fond sur les butées.

Les roulements pilote doivent être remplacés s'ils sont défectueux | si le véhicule a plus de 30 000 km | ou si on ne connaît pas l'historique d'un véhicule acheté d'occasion.



***ATTENTION : si votre véhicule est un X290... Les roulements pilotes sont plus gros et sont garantis à vie par FIAT. Il ne faut pas les démonter ni les remplacer.***





## Bon de commande

### SAS AMI Réseau

34 Rue de Picpus Bât B2

75012 PARIS

 01 42 77 85 26

 [info@amireseau.fr](mailto:info@amireseau.fr)

[www.amireseau.fr](http://www.amireseau.fr)

Nom de la société :

N° de TVA

Intracommunautaire :

NOM et prénom	
Adresse de livraison	
Adresse de facturation (si différente)	
Tél. Fixe	
Tél. Mobile	
Adresse mail 	

Type de véhicule :

Date de mise en circulation :

Descriptif et Référence(s) de la commande	Quantité	Prix HT	Prix TTC	Total TTC
Frais de port				
<b>TOTAL</b>				

Mode de règlement choisi : *Cochez la case de droite*

Chèque par Courrier

Carte Bancaire : lien sécurisé SOGENACTIF envoyé par mail

Carte Bancaire : numéro communiqué par téléphone

Virement Bancaire (Voir IBAN ci-dessous)

Date et signature



SAS au capital variable de 61 000 € SIRET 83436890400019 CODE APE 4669B N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 93 834 368 904


IBAN **FR76 3000 3031 5000 0206 8191 840** SWIFT SOGEFRPP

Société Générale Paris Bastille 5 Rue Saint Antoine 75004 PARIS

Code Banque 30003 Code Guichet 03150 N° 00020681918 Clé RIB 40

# Bon de commande à détacher





◆ Pour vérifier l'état des butées de choc Avant :

Mettez le véhicule à plat (sans le soulever) avec le moteur tournant. Ensuite | tournez le volant complètement à gauche. Coupez le moteur. Sur la roue gauche | à l'intérieur de l'encadrement de la roue | à l'intérieur du ressort | vous pouvez voir une butée de choc JAUNE-MARRON au-dessus d'une protection caoutchouc noire.

Pressez la protection caoutchouc directement en-dessous de la butée de choc. Si vous pouvez, descendez-la d'au moins 6 cm, la butée repose sur le tube réservoir. |

Si vous la soulevez vers le haut de 3 cm environ (la tige de piston a un diamètre 2.5 ou 2.8 cm), alors la butée est libre. |

◆ Pour avoir un bon confort de conduite :

Il faut que l'espace libre sous la butée mesure 2 à 3 cm. |

**Très important :**

***Après montage de ressorts Avant renforcés, un contrôle et géométrie des trains roulants sont obligatoires.***

***Si un défaut de parallélisme est constaté, il faut faire un réglage..***



**Note importante :**

**CARSUPPORT ne livre pas la jambe de force assemblée** car il est important et moins onéreux de conserver la tête d'amortisseur d'origine et la protection caoutchouc.

Une butée de choc plus résistante est livrée avec les amortisseurs **KONI FSD**.



## Pour commander les ressorts Arrière renforcés



### sur FIAT DUCATO X250

Avec ou sans les amortisseurs **KONI FSD**

Pour choisir le bon kit pour votre véhicule parmi les différentes références disponibles | il est impératif de peser l'arrière de votre véhicule | séparément droite et gauche si possible. | Ces ressorts renforcés Arrière se montent autour des butées de choc arrière d'origine. |

**Ils sont disponibles en deux versions :**

Haute résistance (HD) + Extra Haute résistance (EHD).

Pour tous les autres véhicules qui n'ont pas de lames de ressort à l'arrière, **CARSUPPORT** propose une large gamme de ressorts renforcés pour l'arrière |

**Selon le type de véhicule**, il s'agit :

- ⇒ Soit de ressorts renforcés **auxiliaires** qui se montent en complément des ressorts d'origine □ ressorts vissés à l'intérieur des ressorts d'origine □ ou sur les amortisseurs,
- ⇒ Soit de ressorts renforcés qui remplacent les ressorts arrière d'origine :
  - | **PER** (= **permanents** si le véhicule est en permanence chargé) |
  - | **PRO** (= **progressifs** si le véhicule est occasionnellement chargé). |


Ces ressorts sont disponibles dans **trois versions** :

- ◇ Version renforcée **Standard** | (si le véhicule roule occasionnellement chargé ou tracte parfois une remorque ou une caravane)
- ◇ Version **HD Haute Résistance** | (si le véhicule roule en permanence chargé)
- ◇ Version **EHD Extra Haute Résistance** | (si le véhicule roule en permanence très fortement chargé).



Exemple  
de ressort  
progressif






**CARSUPPORT**  
STABILISING LOAD SPRINGS



## Ressorts Arrière renforcés pour châssis **AL-KO**

Avec ou sans amortisseurs **KONI FSD**



### **Des solutions pour tous les types de châssis AL-KO à partir de 1981**

Un kit CARSUPPORT permet de passer la force dynamique de ressort par essieu de 400 à 1 500 kg.

▣ Cette force importante est procurée par une **très longue course de travail** des ressorts, tandis que le taux de ressort est relativement bas. ▣

▣ Ainsi, le camping-car reste confortable. Le camping-car est soulevé **de 35 à 55 mm dans l'encadrement de la roue** et de **55 à 85 mm à l'arrière du véhicule** en fonction du type de ressorts choisis et en fonction du porte-à-faux. ▣

▣ Des kits sont disponibles en Version **HD** (Haute Résistance) et **EHD** (Extra Haute Résistance).

▣ Pour un véhicule qui penche d'un côté par rapport à l'autre, il existe des versions « **mixtes** » qui permettent une **correction permanente** du niveau. ▣

- La course supplémentaire du ressort évite les rebonds des butées.
- La conduite est plus sûre et confortable.
- L'espace disponible sous le châssis est plus important, ce qui lui évite d'être endommagé.
- Une amélioration énorme de la tenue de route et de la stabilité. Meilleure adhérence des pneus Avant.
- Soulage le travail de votre châssis AL-KO d'environ 30 %.
- Prolonge considérablement sa durée de vie.
- Même avec de lourdes charges (ex. Porte-moto ou soute), vous n'avez plus de problème.
- La charge arrière est moins visible

**(Attention : vous ne devez pas dépasser pas le poids total autorisé en charge).**


- Les coussins d'air sont véritablement utiles lorsque les charges varient souvent.
- C'est rarement le cas des camping-cars qui sont en permanence fortement chargés !
- Avec le même soulèvement, le confort est similaire.
- Les ressorts auxiliaires ont une meilleure efficacité **anti-roulis**.
- Les ressorts acier sont plus robustes et ne nécessitent aucun entretien, ni aucune surveillance.
- La correction de hauteur est permanente. La force maximum est restreinte.
- Aucune erreur d'utilisation n'est possible.

**MAD** | une autre marque de ressorts renforcée distribuée par AMI Réseau



**Petit mémo** : lorsque la Référence se compose ainsi = **HV-xxxxxX**


- 0** = Ressorts arrière montés sur lames de ressort  
+  
Châssis AL-KO  
+  
Anciens véhicules à barre de torsion.



- 1** = Cross Country Ressorts Soulèvement  
Avant + Arrière (2 kits)  
Soit remplacement, Soit auxiliaires.  
Haute résistance si spécifié.



- 3** = Ressorts renforcés arrière montés sur l'amortisseur.




- 7** = Ressorts renforcés arrière auxiliaires montés sur l'amortisseur en complément du ressort d'origine.






**5** = Ressorts renforcés auxiliaires arrière. Se montent à l'intérieur des ressorts d'origine.



**8** = Ressorts renforcés de remplacement pour l'Arrière.

Si pour l'**Avant** : Voir remarques dans la colonne Spécifications du catalogue



## MAD | Suspension pneumatique distribuée par AMI Réseau

Les options de gonflage disponibles se déclinent en 4 versions :

- **Kit de Base** avec deux valves de gonflage Réf. **NR-xxxxxx-B** :



Coussins  
Ø 6"

- **Kit avec compresseur et panneau de commande rectangulaire standard** Réf. **NR-xxxxxx-C**  
| ou | **-CS** panneau spécial tableau de bord | ou | **-CM** caisson spécial à encastrer  
sous le capot moteur ou sous le châssis.



Filtre à air

Patins anti-  
vibrations

Tuyaux Rilsan  
Bleu et Noir  
Ø 6x4 mm



Panneau DIN-1 Format Auto-Radio

### 2 manomètres et 2 Touches UP et DOWN

Une à gauche pour gonfler et dégonfler à gauche manuellement, une à droite pour gonfler et dégonfler à droite séparément.



FORD 2014-2018



SPRINTER



SPRINTER



SPRINTER



Depuis 2010 MASTER X62



OPEL Movano



NISSAN NV400



X250 Ducato Boxer Jumper



Pièces livrées dans un kit  
pour X250 | **NR-137544-CS**



- Pour X250 uniquement | Version ULTRA-AIR **NR-137904-R**
- ⇒ Confort maximum en toutes circonstances
- ⇒ Avec ou sans charge sur l'arrière
- ⇒ Solution Ultra confort pour ambulances, taxis, minibus, camping-cars et fourgons aménagés.




75% du confort d'une suspension pneumatique de type  
« Fullair » pour moins de la moitié du prix !

### ● Version automatique **NR-xxxxx-R**

Ce type de kit contient un compresseur avec une sortie d'air | Capteur de hauteur | Pas de manomètres | Aucun réglage manuel n'est possible. | Ce système est destiné aux véhicules de transport de marchandises ou de passagers qui chargent et déchargent souvent en cours de journée. | Ne convient pas pour les camping-cars.





- Gamme complète pour tous types de véhicules à lames de ressort
- Top Drive System est leader depuis 30 ans en Italie
- [www.topdrivesystem.com](http://www.topdrivesystem.com)

*Un chargement élevé provoque :*

- Un affaissement des suspensions sur l'essieu arrière
- Une diminution de l'adhérence des pneus Avant
- Une perte de confort
- Une mauvaise hauteur de conduite
- Une moins bonne tenue de route
- Une distance de freinage plus longue

## COUSSINS AU CHOIX :

Ø6" COUSSINS LISSES OU À 2 ÉTAGES



Ø8" VERSION RENFORCÉE



Ø8" ISUZU D MAX



Ø7,3" VERSION CONFORT



Ø10" VERSION SUPER CONFORT



Ø6" KIT POUR ISUZU NPR



IVECO 35C-50C

## VERSION DÉPORTÉE



LA BUTÉE DE CHOC D'ORIGINE EST CONSERVÉE SUR LE RENAULT MASTER X62 TRACTION, OPEL MOVANO, NISSAN NV400

## KITS COMPRESSEURS



KIT COMPRESSEUR DE BASE 12V À DEUX CIRCUITS D'AIR SÉPARÉS DROITE ET GAUCHE



KIT COMPRESSEUR 12V VERSION AC AVEC RÉSERVE D'AIR

Grâce à une suspension pneumatique, le véhicule est équilibré même si la charge arrière est importante.

## ÉTIQUETTE DE PRESSION



## VERSION DIRECTE



## OPTION VALVES



## DIN 1 FORMAT AUTO RADIO (NOIR)



SPRINTER WDB906, MASTER, MOVANO, INTERSTAR X70, IVECO, ISUZU D MAX

## X250 BAS DU SIÈGE



## AUTRES TYPES DE PANNEAUX DE COMMANDE (NOIRS)



X250



X244



FORD TRANSIT 2006 À 2014



X62



NISSAN NAVARA



ISUZU SATELLITE 2012

## PANNEAU DE COMMANDE UNIVERSEL (NOIR)



## KIT COMPRESSEUR RENFORCÉ AVEC PRESSOSTAT ET ÉLECTROVALVES



FORD RANGER 2005



FORD RANGER 2012

## Suspension pneumatique TOP DRIVE SYTEM




Les kits **ESI Italie** se déclinent | pour certains types de châssis | dans 5 Ø différents de coussins. **Exemple** : Pour FIAT Ducato X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer.



Ø 6'' Lisse | Ø 6'' 2 Étages | Ø 8'' Renforcé | Ø 7,3'' Confort | Ø 10'' Super Confort



### Supports compresseurs sous le siège conducteur :



**Sept types** de kits compresseurs vous sont proposés. | Versions renforcées ou automatiques. | Dont un qui est livré avec un pistolet de gonflage pour le nettoyage autour de votre véhicule, le gonflage des pneus, bateau gonflable, motos, vélos, etc.

**ESI Italie** propose | entre autres | des systèmes qui n'existent pas dans les autres marques. **Exemples** : NISSAN Cabstar, RENAULT Maxity, Mascott, NISSAN NT400, NT500, RENAULT D2, ISUZU NQR NPR. SPRINTER 4x4. IVECO 4x4 et tous types de 4x4.

- 25 années d'expérience
- Plus de 200.000 kits fabriqués
- 300 modèles, 500 versions
- Plus de 1000 projets selon spécifications clients
- Le catalogue le plus complet en Europe
- Kits livrés pré-assemblés, montage facile.

## POUR STABILISATION HORIZONTALE

**SYSTÈMES À DOUBLE EFFET  
COMPRENANT QUATRE VÉRINS  
KITS LIVRÉS COMPLETS**

*Disponibles pour tous types de  
véhicules jusqu'à 32 tonnes*

### NOUVEAU DESIGN

- NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE PLUS PETIT
- TOUCHES DE PROGRAMMATION DISPONIBLES : soit sur le boîtier de commande soit sur la télécommande
- NOUVELLE FONCTION VIDANGE EAUX USÉES
- PLUS FACILE À INSTALLER
- PLUS FACILE À PROGRAMMER

SELON LES DIMENSIONS SOUS LE CHÂSSIS :  
VÉRINS VERTICAUX, OU VERTICAUX TÉLESCOPIQUES  
OU RABATTABLES.



SUPPORT  
DE FIXATION  
DE VÉRIN  
CHÂSSIS ALKO



VÉRIN AVANT X250

### VUE DÉTAILLÉE NOUVEAU DESIGN



VÉRIN ARRIÈRE MONTÉ SUR X 250 À LAMES



VUE SOUS CHÂSSIS

## Principaux avantages du nouveau Système de stabilisation A-LOCK



Fiabilité de l'hydraulique comme dans de nombreux autres domaines (Construction, Poids lourds)	Position des vérins adaptée à l'aide des supports de fixation livrés dans les kits
Capacité de soulèvement importante	Système silencieux
Course d'extension plus grande que les vérins électriques	Systèmes disponibles pour véhicules très lourds
Nos vérins se mettent en extension verticalement. Pas de risque de torsion qui se produit avec des vérins électriques qui sont en version uniquement « rabattables »	Pas de problème en hiver ou en été : l'huile synthétique résiste à toutes températures
Manette de secours en cas de panne électrique	Pas de maintenance particulière



### Télécommande sans fil **AMPLQ**



- Mise à niveau automatique
- Les 4 vérins se rétractent
- Seulement stabilisation rapide (Sans mise à niveau automatique)

## Contenu du kit :

- 4 vérins hydrauliques Verticaux standard ou verticaux télescopiques
- Supports de fixation pour l'installation des vérins sur le châssis
- 1 moto-pompe-réservoir 800 W
- 12 V (ou 24 V), réservoir d'huile de 3,5 l ou plus grand si vérins de grande taille pour véhicules lourds
- Manette de secours en cas de panne du moteur électrique de la pompe ou panne de batterie du véhicule
- 1 petite boîte noire (power unit)
- 1 boîtier de commande (Display) Panneau tactile
- 1 télécommande sans fil
- 1 câble pour connexion de la pompe
- 1 câble bleu pour connexion du panneau de commande
- 1 câble vert avec le capteur de niveau à placer sous le châssis
- 1 fusible de 150 A
- 5 litres d'huile
- Raccords hydrauliques et tuyaux hydrauliques (50 mètres)
- Notice de montage et manuel d'utilisation
- Poids : 55 kg environ.




## Pour commander :

Il est nécessaire de prendre les mesures précises sous le châssis aux emplacements prévus pour les vérins | afin que AMPLO puisse vous envoyer les supports de fixation adaptés à votre châssis.

Egalement | des photos doivent être transmises pour vérifier qu'aucun accessoire sous le châssis ne gêne l'implantation des vérins (Exemples : réservoirs d'eau, supports de roue de secours, éléments de chauffage...).

Pour les châssis fourgons X250 | des supports adaptés sont disponibles pour positionner les vérins à l'intérieur du châssis si nécessaire.





## CONTENU DE CETTE BROCHURE

Page 1	CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA PRESSION D'AIR
Page 2	A LIRE ATTENTIVEMENT
Page 3	POUR COMMANDER
Page 4	DUNLOP : GÉNÉRALITÉS SUSPENSION PNEUMATIQUE AUXILIAIRE ARRIÈRE
Page 5	DUNLOP : OPTIONS DE GONFLAGE VALVES, MANOMÈTRES, OPTION 1
Pages 6-7	DUNLOP : OPTION 1 PANNEAUX SPÉCIAUX TABLEAUX DE BORD
Page 8	DUNLOP : OPTION 2 STANDARD ET X250
Pages 9-10	DUNLOP : OPTION 2 PANNEAUX SPÉCIAUX TABLEAUX DE BORD
Page 11	DUNLOP : OPTION 3 PANNEAU STANDARD ET SPÉCIAUX TABLEAUX DE BORD
Page 12	CARSUPPORT : RESSORTS RENFORCÉS GÉNÉRALITÉS
Page 13	CARSUPPORT : RESSORTS RENFORCÉS AVANT ET AMORTISSEURS KONI AVANT X250
Pages 14-17	<b>BON DE COMMANDE À DÉTACHER</b>
Page 18	CARSUPPORT : RESSORTS RENFORCÉS AVANT ET AMORTISSEURS KONI AVANT X250
Page 19	CARSUPPORT : RESSORTS RENFORCÉS ARRIÈRE ET AMORTISSEURS KONI ARRIÈRE X250
Page 20	CARSUPPORT : RESSORTS RENFORCÉS ARRIÈRE POUR CHÂSSIS AL-KO
Pages 21-22	MAD : RESSORTS RENFORCÉS TOUS TYPES
Page 23	MAD : SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE AUXILIAIRE VERSIONS B - C - CS
Page 24	MAD : SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE AUXILIAIRE VERSION R AUTOMATIQUE
Pages 25-26	TOP DRIVE SYSTEM : GÉNÉRALITÉS SUSPENSION PNEUMATIQUE AUXILIAIRE ARRIÈRE
Page 27	TOP DRIVE SYSTEM : DESCRIPTIF X250
Pages 28-29	AMPLO : SYSTÈME AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE DE NIVELLEMENT
Page 30	AMPLO : PROCÉDURE POUR COMMANDER UN SYSTÈME A 4 VÉRINS