



Cette nouvelle barre stabilisatrice empêche le positionnement correct du support inférieur du kit DUNLOP L D06 CM

Il faut donc découper un angle de métal sur chacun des deux supports inférieurs





Ensuite veillez bien à aligner les coussins correctement. Faites en sorte de laisser un espace libre entre le coussin et la barre stabilisatrice d'au moins 3 à 4 mm afin de ne pas endommager les coussins lors des secousses de la conduite.

