



**1 01 42 77 85 26** 

Notice de Montage

info@ami-reseau.fr
 info@ami-rese

06 72 50 94 19

www.ami-reseau.fr

## CARSUPPORT Ressorts auxiliaires Arrière

21A20 Standard
21A20H Haute résistance

# Ford Transit Traction Voie élargie à partir de 2010

Carsupport © Droits réservés Indice 02.

## Hauteur du véhicule et restriction de charge minimum

Réf. Kit	Soulèvement	Charge	Charge Minimum
		Minimum	sur l'essieu Arrière
21A20	Environ + 20 mm	350 kg	± 1 050 kg
21A20H	Fnviron + 30 mm	500 kg	+ 1 200 kg

# **Emplacement des ressorts (voir Lettre A dans la référence)**

«A » sur l'essieu arrière

#### Pièces livrées dans le kit

- (1) 1x Un siège supérieur Côté GAUCHE (Long)
- (2) 1x Un siège supérieur Côté DROIT (Court)
- (3) 4x Quatre ressorts auxiliaires
- (4) 8x Huit Vis M8x130
- (5) 4x Quatre Strips de fixation
- (6) 1x Un siège inférieur Côté GAUCHE (Long)
- (7) 1x Un siège inférieur Côté DROIT (Court)
- (8) 8x Huit rondelles M8
- (9) 8x Huit écrous auto-bloquants M8
- (10) 2x Deux manchons de protection
- (11) 4x Quatre colliers de serrage
- (A) Butée de choc d'origine
- (B) Boulon de fixation d'origine de l'amortisseur

# Instructions pour le montage

- 1. a) Véhicules avec ABS : Passez à l'instruction N° 2
  - b) **Véhicules sans ABS** : Après le montage du kit, la valve du correcteur de freinage doit être vérifiée et réglée selon les instructions données par le fabricant du véhicule
- 2. Déconnectez les fixations inférieures des amortisseurs, insérez le boulon de l'amortisseur à travers *l'autre côté* de l'amortisseur (avec l'écrou côté roue) et serrez la fixation inférieure de l'amortisseur.
- 3. Soulevez le véhicule jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol.
- 4. Enlevez la butée de choc d'origine (A) et réinstallez cette même butée de choc (A) à l'aide des sièges supérieurs (1L GAUCHE + 2R DROITE). Le siège supérieur (1L) doit être installé sur le côté gauche avec la partie longue en direction de l'arrière du véhicule.
- 5. Placez les sièges inférieurs (6L GAUCHE + 7R DROIT) sous l'essieu arrière en utilisant les colliers de fixation (5), les vis (4), les rondelles (8) et écrous de blocage (9). Serrez à un couple de 15Nm. ATTENTION: Le siège inférieur côté gauche (6L) doit être installé avec le côté long en direction de l'arrière du véhicule.
- 6. Placez les ressorts auxiliaires (3).
- 7. Assurez-vous que les durites de frein soient suffisamment éloignées des vis de fixation. Si nécessaire courbez-les soigneusement jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace. Placez les manchons de protection (10) autour des durites de frein près des vis de fixation (A) et fixez-les à l'aide des colliers (11). Aussi vous devez sécurisez tout autre câble électrique placé près des ressorts. *Voir Photos*.
- 8. Descendez le véhicule.
- 9. Véhicules sans ABS : Ajustez le correcteur de freinage selon les spécifications du constructeur du véhicule.
- 10. Après montage, vous devez vaporiser toutes les pièces métalliques, y compris les ressorts, à l'aide d'un produit Anti corrosion Type TECTYL.





