

## COMPRESSEUR STANDARD

### COMPRESSEUR D'AIR Version « F »



### PANNEAU TABLEAU DE BORD

Interrupteur pour le gonflage



Le panneau de commande comprend : deux manomètres, un interrupteur central pour gonfler les 2 côtés en même temps et 2 valves de dégonflage en laiton pour dégonfler en appuyant avec le doigt afin de dégonfler côté droit ou côté gauche séparément.