


## COMPRESSEUR D'AIR CONTRÔLÉ

### COMPRESSEUR D'AIR Version « H »



### PANNEAU TABLEAU DE BORD

2 interrupteurs à 3 positions



**À gauche** : Interrupteur pour gonfler Côté Gauche (**Pos. I**) et pour dégonfler Côté Gauche (**Pos. II**)

**À droite** : Interrupteur pour gonfler Côté Droit (**Pos. I**) et pour dégonfler Côté Droit (**Pos. II**).

**Position O** = Position neutre.